

PHILIPS

Garsojrašytuvas

DVT2010

LT Naudotojo vadovas

Priregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbos


www.voicetracer.com



1.1 Gaminio apžvalgos


1.1.1 Priekinė ir galinė pusės

- ① Maitinimo įjungimo / išjungimo klavišas, klaviatūros užraktas
- ② Atmintinės kortelės lizdas (microSD kortelė)
- ③ Mikro USB prievadas kompiuteriui prijungti
- ④ Mikrofonas
- ⑤ Būsenos LED:
Raudonas – vyksta garso įrašymas
Žalias – vyksta įrašo paleistis
Geltonas – duomenys perduodami iš / į kompiuterį
- ⑥ Ekranas
- ⑦ Valdymo skydelis su klavišais
- ⑧ Garsiakalbis
- ⑨ Valdymo skydelis su klavišais
- ⑩ Triukšmo mažinimas
- ⑪ Išorinis mikrofono lizdas, vienaeilis lizdas (stereofoninis lizdas, 3,5 mm)
- ⑫ Ausinių lizdas (stereofoninis lizdas, 3,5 mm)
- ⑬ Maitinimo elementų skyrelis



1.1.2 Klavišai

- ① Iškviešti meniu funkcijas (**MENU** klavišas)
- ② + Didinti garsumą, meniu naršymas: pasirinkti meniu funkcijas
 - ▶▶ Trumpas spustelėjimas: pereiti prie kitos rodiklio žymos
Meniu naršymas: rodo kito meniu skirtuką
 - Ilgas spustelėjimas: sparčiosios paieškos persukimo pirmyn režimas
- Garsumo mažinimas, meniu naršymas: pasirinkti meniu funkcijas
 - ◀◀ Trumpas spustelėjimas: pereiti prie ankstesnio įrašo
Meniu naršymas: rodyti ankstesnio meniu skirtuką
 - Ilgas spustelėjimas: sparčiosios paieškos persukimo atgal režimas
- ③ ■ Stabdyti paleistį (stabdos klavišas), uždaryti meniu
- ④ ▶|| Leisti įrašą (perklausos klavišas), pristabdyti perklausą (pristabdymo klavišas)
- ⑤ ● Pradėti įrašymą (įrašymo klavišas), tvirtinti pasirinkimą
- ⑥ 🗑 Šalinti įrašą (šalinimo klavišas)
- ⑦ [N.R] Įjungti triukšmo mažinimą (**N.R** klavišas)
- ⑧ Trumpas spustelėjimas: nustatyti rodiklio žymą, rodyti rodiklio žymų sąrašą (**INDEX** klavišas)
- ⑨ ■ Stabdos režimas: keisti aplanką



1.2 Paleisties ekranas

- ① **HQ** Nustatyti įrašymo kokybę: **LP** – LP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Balso suaktyvinimas įjungtas
- ③ **M** Mikrofono jautrumas: **L** – žemas jautrumas (trumpesnis atstumas), **H** – aukštas jautrumas (ilgesnis atstumas), **S** – Vienaeilis šaltinis
- ④ Nustatyti kartojimo režimą / tęstinį ciklą: **R** – Kartoti failo perklausą, **S** – Kartoti pasirinkti /seką, **A** – Kartoti aplanko perklausą, **B** – Atsitiktinio kartojimo režimas
- ⑤ **NR** – Triukšmo mažinimas įjn.
- ⑥ **B** Baterijos įkrovos lygis
- ⑦ **▶** – Perklausia, **||** – Pristabdymas, **■** – Stabdymas, **●** – Įrašymas, **Ⓜ** – Įrašo pristabdymas
- ⑧ Einamosios perklausos / įrašymo padėties indikatorius
- ⑨ Perklausos / įrašymo trukmė / Likęs įrašymo laikas
- ⑩ Einamosios perklausos / įrašymo failo pavadinimas
- ⑪ **A** Pasirinktas aplankas, priklausomai nuo pasirinktos saugojimo terpės (**A** – vidinė atmintinė, **●** / **||** – microSD kortelė) / einamojo įrašo skaičius / visų įrašų aplanke skaičius



Pastaba

- Simbolių padėtis gali skirtis priklausomai nuo modelio, režimo ir pasirinktų funkcijų.

