

PHILIPS

SmartMeeting

Microfono da conferenza portatile



con Sembly Meeting Assistant

PSE0540

Manuale di istruzioni



Per ulteriore assistenza, visitare www.dictation.philips.com/pse0540help



Ottieni il tuo Smart Meeting Assistant con AI

Inizia subito la tua prova gratuita!

- Andare a <https://smartmeeting.sembly.ai>
- Iscriversi
- Inserire il numero di serie del dispositivo (disponibile sulla confezione del dispositivo stesso)
- Utilizzare il codice "SM2022D1" per attivare il piano Team Plus (numero illimitato di riunioni nel primo mese, poi fino a 4 riunioni al mese)



© 2024 Speech Processing Solutions GmbH. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato per ed è venduto sotto la responsabilità di Speech Processing Solutions GmbH, che è garante del prodotto stesso.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati con licenza.

Versione documento 1.1, 12/03/24



① Connettere la presa corretta all'adattatore CA

② Connettere l'adattatore CA al dispositivo e a una presa per alimentazione

③ Il LED nella parte posteriore indica lo stato della batteria e smette di lampeggiare quando il dispositivo è completamente carico



① Collegare il dispositivo a un computer. Nota: è possibile caricare il dispositivo solo tramite l'adattatore CA

② Premere per accendere il dispositivo

③ È ora possibile utilizzare il dispositivo con diversi software per riunioni selezionando "PSE0540"



① Premere per 1 sec per accendere il dispositivo

② inizia a lampeggiare in bianco e l'altoparlante dice "Pairing"

③ Tenere premuto per 1 secondo (solo durante la configurazione iniziale)

④ Andare sulle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo e selezionare "PSE0540" nell'elenco

⑤ smette di lampeggiare e si accende. L'altoparlante dice "Connected" (connesso)

⑥ Tenere premuto per 1 secondo per effettuare la disconnessione dall'attuale dispositivo

⑦ Per eliminare totalmente l'associazione, andare sulle impostazioni Bluetooth del dispositivo e rimuovere "PSE0540"



Premere V+ o V- per modificare il volume dell'altoparlante

Premere per disattivare il microfono

Per riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il tasto di ripristino sul lato posteriore del dispositivo utilizzando un piccolo oggetto appuntito, ad esempio una graffetta