

© 2024 Speech Processing Solutions GmbH. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato per ed è venduto sotto la responsabilità di Speech Processing Solutions GmbH, che è garante del prodotto stesso.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati con licenza.



SmartMeeting

Soluzione per conferenze audio e video in HD

con Sembly Meeting Assistant

PSE0550

Manuale di istruzioni



Per ulteriore assistenza, visitare www.dictation.philips.com/pse0550help



i

1. V- Abbassare il volume	6. Fotocamera
2. Alimentazione	7. LED di stato
3. Microfoni	8. Altoparlante
4. V+ Alzare il volume	9. Ripristina impost.
5. Muto	10. Presa per alimentazione
	11. LED di stato della batteria
	12. Porta USB Type-C


1. Alimentazione
2. Muto
3. Richiamo delle posizioni salvate della videocamera
4. Modifica della posizione della videocamera
5. Attivazione del riconoscimento dell'altoparlante
6. Abbassare il volume
7. Alzare il volume
8. Salvataggio della posizione della videocamera
9. Ingrandire
10. Rimpicciolire


Ottieni il tuo Smart Meeting Assistant con AI


Inizia subito la tua prova gratuita!

- Andare a <https://smartmeeting.sembly.ai>
- Iscriversi
- Inserire il numero di serie del dispositivo (disponibile sulla confezione del dispositivo stesso)
- Utilizzare il codice "SM2022D1" per attivare il piano Team Plus (numero illimitato di riunioni nel primo mese, poi fino a 4 riunioni al mese)






①  Connettere la presa corretta all'adattatore CA


②  Connettere l'adattatore CA al dispositivo e a una presa per alimentazione

③  Il LED nella parte posteriore indica lo stato della batteria e smette di lampeggiare quando il dispositivo è completamente carico







①  Collegare il dispositivo a un computer. Nota: è possibile caricare il dispositivo solo tramite l'adattatore CA



②  Premere  per accendere il dispositivo


③  È ora possibile utilizzare il dispositivo con diversi software per riunioni selezionando "PSE0550"




 Utilizzare il telecomando per spostare la videocamera verso l'alto, verso il basso e in orizzontale



 Premere  o  per ingrandire o rimpicciolire l'immagine


 Per salvare una posizione della videocamera, premere 


 Il LED di stato del dispositivo lampeggia in blu



 Premere uno dei tre pulsanti numerici per salvare la preimpostazione




 Premendo , la videocamera si sposterà automaticamente verso l'altoparlante attivo

 In questa modalità, il LED di stato si accende in blu

 Premere V+ o V- per modificare il volume dell'altoparlante

 Premere  per disattivare il microfono

 Per riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il tasto di ripristino sul lato posteriore del dispositivo utilizzando un piccolo oggetto appuntito, ad esempio una graffetta