

PHILIPS



SpeechExec Pro Dictate

Användarhandbok

Innehållsförteckning

1. Viktigt	3
Säkerhet	3
Skydda din hörsel	3
Lagar och bestämmelser om inspelning	3
Kassera gammal produkt	3
Om den här användarhandboken	3
2. Ditt dikteringsprogram SpeechExec	4
Fönstret Arbetslista i SpeechExec	5
SpeechExec inspelnings- och uppspelningsfönster (expanderat läge)	6
3. Kom igång	8
Installera programvaran	8
Starta dikteringsprogrammet SpeechExec	8
4. Använda SpeechExec	10
Ladda ned inspelningar från en diktafonenhet	10
Skapa en inspelning	10
Spela upp en dikteringsfil	12
Redigera en tidigare inspelad fil	13
Slutföra, pausa eller avbryta en inspelning	13
Spela in en instruktion	13
Ta bort en dikteringsfil	14
5. Använda mer av SpeechExec	15
Inställningsmeny	15
Konfigurera mappinställningar	15
PocketMemo konfigurationsguide	15
Konfigurera nedladdningsprocessen från PocketMemo	16
SpeechMike konfigurationsguide	16
SpeechAir konfigurationsguide	16
Konfigurera nedladdningsprocessen från SpeechAir	16
SpeechOne konfigurationsguide	16
Använda Philips SpeechLive	16
Funktioner för taligenkänning	17
Skicka dikteringsfiler via e-post	19
6. Felsökning	22
7. Tekniska data	23
Systemkrav	23
Öppen programvara	23

1. Viktigt

Den här handboken innehåller anvisningar om hur du installerar programvaran SpeechExec och använder den tillsammans med dikteringsmaskinvaran SpeechMike, Pocket-Memo och SpeechAir.

Det är inte säkert att alla enheter som nämns i den här handboken finns med i förpackningen. Beskrivningar av enheter och tillbehör är endast information och kräver inte att Philips levererar någon av dessa tillbehör med denna förpackning.



TIPS

Mer information om hur du använder programvaran SpeechExec finns i hjälpfunktionen (tryck på F1 på tangentbordet).

Philips förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i sina produkter utan att därför ha någon skyldighet att justera tidigare leveranser.

Materialet i den här handboken anses vara tillräckligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används i andra syften än vad som anges här måste giltighet och lämplighet för dessa kontrolleras.

Säkerhet

Säkerhetskopiera dina filer. Philips påtar sig inget ansvar för eventuell dataförlust.

Skydda din hörsel

Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar:

- Ställ in volymen på en måttlig nivå för att undvika hörselskador.
- Undvik att höja volymen så mycket att du inte hör vad som händer runtomkring dig.
- I potentiellt farliga situationer måste du vara extra försiktig eller tillfälligt upphöra med att använda systemet.

Lagar och bestämmelser om inspelning

- När du använder inspelningsfunktionen på en dikteringsenhet måste du följa de lagar som gäller i ditt land. Du måste också respektera tredje parts rättigheter och integritet om du spelar in föreläsningar eller liknande.
- Om du vill spela in telefonsamtal måste du kontrollera om det är tillåtet i ditt land. I vissa länder kan det finnas krav på att du ska informera den du talar i telefon med om att du spelar in samtalet.

Kassera gammal produkt



En överkorsad hjulförsedd soptunna anger att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2011/65/EU. Underrätta dig om det lokala insamlingsystemet för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng inte gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Rätt kasser- ing av gamla produkter hjälper till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Om den här användarhandboken

På de följande sidorna hittar du en snabb översikt över programmet. En detaljerad beskrivning finns i de följande kapitlen i användarhandboken. Läs instruktionerna noggrant.



NOTERA

Den här symbolen markerar något som du bör vara uppmärksam på när du använder programmet.



TIPS

Den här symbolen markerar information som hjälper dig att använda programmet på ett enklare och effektivare sätt.



OBSERVERA

Den här symbolen varnar för skada på enheten och eventuell dataförlust. Skador kan orsakas av felaktig hantering.


2. Ditt dikteringsprogram SpeechExec

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips!

För att dra nytta av all den service som Philips erbjuder kan du besöka vår webbplats. Där finns supportinformation som t.ex. användarhandböcker, programnedladdning, garantiinformation och mycket mer: www.philips.com/dictation.

Fönstret Arbetslista i SpeechExec

Med arbetslistan kan du hantera dikteringsfillistan, definiera dikteringsegenskaper och ändra olika inställningar.




1. I menyfältet högst upp finns kommandon sorterade i olika menyer.
2. I verktygsfältet finns verktyg för att skapa, spela upp och redigera dikteringsfiler. Närliggande verktyg är placerade i grupper.
 - Skapa en ny dikteringsfil
 - Skapa en ny dikteringsfil för taligenkänning
 - Lägg till i kön för taligenkänning
 - Öppna vald dikteringsfil i uppspelningsfönstret i SpeechExec
 - Starta/stoppa uppspelning av den valda dikteringsfilen
 - Visa en fils dikteringsegenskaper
 - Bifoga ett dokument
 - Visa fönstret Allmänna inställningar
 - Visa inställningsfönstret för en ansluten Philips SpeechAir-inspelare
 - Visa inställningsfönstret för en ansluten Philips PocketMemo-inspelare
 - Visa inställningsfönstret för en ansluten Philips SpeechMike-mikrofon
 - Visa inställningsfönstret för ett anslutet Philips SpeechOne-headset för diktering
 - Skapa ett nytt e-postmeddelande med vald dikteringsfil som bilaga
 - Uppdatera informationen som visas i arbetslistan
 - Starta nedladdning från en ansluten Philips PocketMemo-inspelare till en dator
 - Skicka e-postmeddelanden med dikteringsfiler via ett anslutet e-postsystem
 - Sök efter poster i dikteringslistan
 - Öppna hjälpfunktionen
 - Visa fönstret SpeechLive-inställningar
 - Visa dikteringsfiler som står i kö för att laddas upp till SpeechLive
 - Skicka diktat till SpeechLives utskriftstjänst
 - Återkalla diktat från SpeechLives utskriftstjänst
 - Skicka diktat till SpeechLives taligenkänningstjänst
 - Gå till webbsidan för SpeechLive-inloggning



NOTERA

För att anpassa verktygsfältet, klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** på menyraden och välj **Arbetslista > Verktygsfält**. Välj den ikon du vill lägga till från vänsterkolumnen och klicka på knappen **Lägg till element**.














3. Mapplistan visar mappstrukturen. Strukturen beror på personliga eller förkonfigurerade inställningar. Klicka på pilen till vänster om en mapp för att expandera trädet och visa en mapps alla undermappar.
4. I dikteringsfillistan visas information om de dikteringsfiler som finns sparade i den valda mappen. Kolumnerna visar dikteringsfilernas egenskaper. Du kan växla mellan trädvyn och dikteringslistan genom att klicka i respektive ruta.
5. I köpanelen för taligenkänning visas information om dikteringsfiler som har angetts för taligenkänning offline.
6. Enhetsdisplay: Enhetsdisplayen visas när en PocketMemo eller SpeechAir är ansluten. Den ger användare möjlighet att visa och spela upp dikteringsfiler lagrade på PocketMemo eller SpeechAir och att konfigurera inställningar på den anslutna enheten.
7. I statusfältet längst ned i fönstret visas information om hantering av diktering, till exempel antalet dikteringsfiler i den valda mappen, antalet dikteringsfiler med tilldelad prioritetsstatus och den aktuella användarens namn.




















 Aktiv dikteringsprofil: Välj dikteringsprofil från listrutan

SpeechExec inspelnings- och uppspelningsfönster (expanderat läge)

Inspelnings-/uppspelningsmodulen är ett datorfönster som gör det möjligt för användaren att spela in och spela upp ljudfiler.



8. Namnlistan visar filens namn.
9. Instruktioner är inspelade kommentarer av dikteraren som riktas till den person som skriver ut dikteringsfilen.
 -  Spela in en särskild instruktion
 -  Spela upp en särskild instruktion
 -  Ta bort en särskild instruktion
 -  Lägg in en indexmarkering
 -  Spela in en talad instruktion
 -  Hoppa till föregående talade instruktion
 -  Hoppa till nästa talade instruktion
10. Styrnings- och positionsknappar:
 -  Markera början av ett avsnitt som ska raderas
 -  Markera slutet av ett avsnitt som ska raderas
 -  Ta bort raderingsmärkena
 -  Ta bort ett markerat avsnitt
 -  Ångra den senaste raderingen
 -  Växla mellan lägena **Lägg till**, **Skriv över** och **Bifoga** modes

11. Positionsskjutreglage: Visa filinformation som fillängd och aktuell position i ljudfilen under inspelning eller uppspelning. Inspelningens längd visas i HH:MM:SS (timmar:minuter:sekunder) över skjutreglaget.
12. Ljudverktygsfält:
 -  Starta/stoppa inspelning
 -  Starta/pausa uppspelning
 -  Stoppa den aktuella funktionen (inspelning, uppspelning)
 -  Hoppa till början av diktatet
 -  Snabbspolning bakåt
 -  Snabbspolning framåt
 -  Hoppa till slutet av diktatet
 -  Justera volymen vid uppspelning
 -  Justera hastigheten vid uppspelning
 -  Justera tonen vid uppspelning
 -  Justera volymen vid inspelning
 -  Justera balansen vid uppspelning
13.  Visa/dölj menyraden
14.  Växla mellan kompakt och expanderat läge på in- och uppspelningsfönstret
 -  Visa fönstret med dikteringsegenskaper
 -  Visa fönstret med ljudinställningar
 -  Öppna hjälpfunktionen
15.  Slutför: Stäng dikteringsfilen och markera den som slutförd. Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
16.  Spara som utkast: Stäng dikteringsfilen och markera den som pausad vilket innebär att arbetet med dikteringsfilen avbryts temporärt och kommer att fortsätta vid ett senare tillfälle.

3. Kom igång

Installera programvaran



NOTERA

- För alla operativsystem rekommenderas att senast tillgängliga service pack är installerat före installation av SpeechExec.
- För offline-arbete kräver SpeechExec Internetanslutning minst en gång per varje sjudagarsperiod.
- Administratörsrättigheter krävs för att installera programvaran. Kontakta din administratör för att få mer hjälp.
- För installation av SpeechExec krävs en produktnyckel (börjar med PDCO-112-... eller PTCO-112-...). Du hittar produktnyckeln i broschyren som följer med i kartongen eller inuti kartongen.
- Förvara din produktnyckel på en säker plats och ha den till hands om du ska kontakta supporten. Borttappade produktnycklar går inte att återställa!

1. Ladda ner installationsfilen från www.speechexec.com/install.
2. Packa upp filen du laddade ner och starta filen `setup.exe` file.
3. När du får frågan om du tillåter att programmet gör ändringar på datorn klickar du på **Ja**.
4. Följ instruktionerna från installationsprogrammet på skärmen.

Starta dikteringsprogrammet SpeechExec

Om du har valt alternativet att starta SpeechExec automatiskt i **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Start** så öppnas programmet automatiskt när du startar datorn.

För att starta programmet manuellt öppnar du Windows startmeny i Windows och väljer **Philips SpeechExec Pro Dictate**.

Skapa en användarprofil för SpeechExec

När du använder SpeechExec för första gången tar en guide dig genom konfigurationsprocessen steg för steg för att skapa en ny användare och konfigurera dina inledande knappinställningar.

Följ instruktionerna på skärmen för att:

- Specificera ett dikterarnamn som kommer att användas för att identifiera dina diktat
- Starta en annan guide för att konfigurera SpeechLive

- Definiera namnet och sökvägen (nätverkssökvägen) till den plats där dina diktat kommer att lagras
- Ställa in den **Arbetstyp** (Anteckning, Brev, Rapport, Protokoll eller Sammanfattning) som tilldelas nya diktat som standard
- Starta en annan guide för att konfigurera en PocketMemo eller en SpeechAir.

Starta om användarguiden

Om du vill använda guiden en gång till kan du starta om den när som helst.

1. Gå till **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Start**.
2. Markera kryssrutan bredvid **Starta guiden Ny användare**.
3. Klicka på **Verkställ** och klicka sedan på **OK**.
↳ Nästa gång du startar SpeechExec kommer guiden automatiskt att vara öppen.



NOTERA

- Om du vill använda funktionerna för taligenkänning i SpeechExec och redan har skapat en användarprofil i Dragon NaturallySpeaking använder du samma namn på dikteraren i SpeechExec. Mer information finns i kapitlet **Funktioner för taligenkänning [17]**.
- Det går att ändra inställningarna senare med hjälp av inställningsmenyn. Mer information finns i kapitlet **Inställningsmeny [15]**.




TIPS

Om du arbetar i ett nätverk väljer du en mapp på en mappad nätverksenhet för lagring av de slutförda diktaten. Den som ska skriva ut diktatet kan då komma åt mappen och koppla ihop sina väntande mappar med din mapp för **Slutförda diktat**.


Lägga till eller ändra en användarprofil

1. Gå till **Inställningar > Allmänna inställningar > Regler > Dikterarprofiler**.
2. Om du vill lägga till en användarprofil klickar du på **Lägg till...**, och väljer de inställningar du önskar. Om du vill ändra en befintlig användarprofil klickar du på en profil i listan och klickar på **Ändra...**
3. Klicka på **Verkställ** och klicka sedan på **OK**.
4. Välj önskad dikterare i nedre högra hörnet av SpeechExec-fönstret.



Hjälp för SpeechExec

Mer information om användning av programmet SpeechExec finns i hjälpfunktionen. Så här startar du hjälpfunktionen:

- Tryck på **F1** på tangentbordet.
- Klicka på knappen  i verktygsfältet i arbetslistan eller i inspelningsfönstret.

4. Använda SpeechExec

Philips maskinvaruheter är utformade för kompatibilitet med SpeechExec och kan även användas för att styra programmet SpeechExec. Mer information finns i dokumentationen som följde med enheten.

Ladda ned inspelningar från en diktafonenhet

Använd programvaran Philips SpeechExec för automatisk nedladdning, konvertering och dirigering av filer inspelade med PocketMemo eller SpeechAir Voice Recorder.

1. Göra en inspelning med diktafonenheten.
2. Starta SpeechExec.
3. Anslut inspelningsenheten PocketMemo eller SpeechAir till datorn med USB-kabeln eller USB-dockningsstationen.
4. Som standard laddas inspelningarna på inspelningsenheten automatiskt ned till datorn och flyttas till mappen **Slutförda diktat** i arbetslistan.



TIPS

Hur och vilka filer som laddas ned efter att en inspelare ansluts kan konfigureras i inställningsmenyn i SpeechExec eller med konfigurationsguiden.

Mer information finns i kapitlet [Konfigurera nedladdningsprocessen från PocketMemo \[16\]](#) eller [Konfigurera nedladdningsprocessen från SpeechAir \[16\]](#).



NOTERA

När inspelningsenheten ansluts till datorn första gången känner Windows av den nya maskinvaran och installerar automatiskt de drivrutiner som krävs. När installationen är komplett kan det hända att Windows uppmanar dig att starta om datorn.

Skapa en inspelning

Under inspelningen kan du styra SpeechExec med en Philips SpeechMike dikteringsmikrofon eller en Philips PocketMemo Voice Recorder, eller genom att klicka på verktygsfältets knappar.




NOTERA

- För att få ett så bra resultat som möjligt skall du tala tydligt och hålla mikrofonen ungefär 10 till 15 centimeter från munnen.
- Som standard är SpeechExec-fönstret inte synligt i bakgrunden när inspelningsfönstret är öppet. Du kan ändra synligheten på SpeechExec-fönstret i **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Synlighet**.



TIPS



Klicka på knappen  i inspelningsfönstret för att ställa in inspelningsvolymen.




Skapa en inspelning med SpeechMike

SpeechMike med tryckknappar:



TIPS

Använd "Tryck-för-diktering"-inspelning så startar inspelningen direkt när du trycker in och håller ned inspelningsknappen  på SpeechMike. När du släpper inspelningsknappen  stannar inspelningen. "Tryck-för-diktering" kan aktiveras i menyn **Inställningar** i SpeechExecs inspelningsfönster (under **Ljudinställningar > Inspelning**).

1. Starta SpeechExec.
2. Kontrollera att SpeechMike dockningsstation är ansluten till datorn.
3. För att starta inspelningen trycker du på Inspelningsknappen  på SpeechMike.
 - Inspelningsfönstret visas.
 - Indikatorlampan för inspelning på SpeechMike lyser rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lagg till) när du spelar in.
4. För korta pauser eller för att stoppa inspelningen trycker du på Inspelningsknappen . För att fortsätta inspelningen trycker du på Inspelningsknappen  igen.
5. För att markera inspelningen som slutförd trycker du på knappen **EOL/••PRIO**. För att tilldela prioritetsstatus till inspelningen trycker du två gånger på knappen **EOL/••PRIO**.
 - ↳ Inspelelingen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
 - ↳ Inspelningsfönstret stängs och arbetslistfönstret visas.



NOTERA

Du kan inaktivera Vänteläge för inspelning i **Inställningar > Allmänna inställningar > Inspelare/Uppspelare > Inspelning > Inspelningssalternativ**.



NOTERA

Om du använder en helt ny installation av SpeechExec Enterprise 7 är Vänteläge för inspelning inaktiverat som standard. Om du tidigare använde en äldre version av SpeechExec och har uppgraderat till version 7 måste du inaktivera detta läge om du inte vill använda det.

Du kan inaktivera Vänteläge för inspelning i **Inställningar > Allmänna inställningar > Inspelare/Uppspelare > Inspelning > Inspelningssalternativ**.

SpeechMike med skjutreglage (Rec, Stop, Play, Rewind/Spela in, Stoppa, Spela upp, Snabbspolning bakåt):

1. Starta SpeechExec.
2. Kontrollera att SpeechMike dockningsstation är ansluten till datorn.
3. För att starta inspelningen flyttar du skjutreglaget på SpeechMike till läget REC.
 - Inspelningsfönstret visas.
 - Indikatorlampan för inspelning på SpeechMike lyser rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till) när du spelar in.
4. För korta pauser flyttar du skjutreglaget till läget STOP. För att fortsätta inspelningen flyttar du skjutreglaget tillbaka till läget REC.
5. För att stoppa uppspelningen flyttar du skjutreglaget till läget STOP.
6. För att markera inspelningen som slutförd trycker du på knappen •EOL/••PRIO. För att tilldela prioritetsstatus till inspelningen trycker du två gånger på knappen •EOL/••PRIO.
 - ↳ Inspelningen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
 - ↳ Inspelningsfönstret stängs och arbetslistfönstret visas.

SpeechMike med skjutreglage (Forward, Play, Stop, Rewind/Snabbspolning framåt, Spela upp, Stopp, Snabbspolning bakåt):

1. Starta SpeechExec.
2. Kontrollera att SpeechMike dockningsstation är ansluten till datorn.
3. Tryck på inspelningsknappen ● på SpeechMike.
 - Inspelningsfönstret visas.
 - Indikatorlampan för inspelning på SpeechMike lyser rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till) när du spelar in.
4. För korta pauser eller för att stoppa inspelningen trycker du på Inspelningsknappen ●. För att fortsätta inspelningen trycker du på Inspelningsknappen ● igen.
5. För att markera inspelningen som slutförd trycker du på knappen •EOL/••PRIO. För att tilldela prioritetsstatus till inspelningen trycker du två gånger på knappen •EOL/••PRIO.
 - ↳ Inspelningen flyttas till mappen **Slutförda diktat**.
 - ↳ Inspelningsfönstret stängs och arbetslistfönstret visas.

Skapa en inspelning med PocketMemo

PocketMemo med skjutreglage (Rec, Stop, Play, Rewind/Spela in, Stoppa, Spela upp, Snabbspolning bakåt):

1. Starta SpeechExec.
2. Anslut PocketMemo till datorn med en USB-kabel.
3. För att starta inspelningen flyttar du skjutreglaget på PocketMemo till inspelningsläget.
 - Inspelningsfönstret visas.
 - Indikatorlampan för inspelning på SpeechMike lyser rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till) när du spelar in.
4. För korta pauser eller för att stoppa inspelningen flyttar du skjutreglaget till stopp-läget. För att fortsätta inspelningen flyttar du skjutreglaget tillbaka till inspelningsläget.
5. För att markera inspelningen som slutförd trycker du på funktionsknappen på höger sida av inspelningsenheten. För att tilldela prioritetsstatus till inspelningen trycker du två gånger på funktionsknappen på höger sida av inspelningsenheten.
 - ↳ Inspelningen laddas upp till SpeechExec och flyttas till mappen **Slutförda diktat** i arbetslistan.




PocketMemo med skjutreglage (Forward, Play, Stop, Rewind/Snabbspolning framåt, Spela upp, Stopp, Snabbspolning bakåt):

1. Starta SpeechExec.
2. Anslut PocketMemo till datorn med en USB-kabel.
3. I stopp-läget trycker du på funktionsknappen på höger sida av inspelningsenheten.
 - Enheten är i Vänteläge för inspelning.
 - Inspelningsfönstret visas.
 - Indikatorlampan för inspelning på SpeechMike lyser rött (i läget Skriv över eller Bifoga) eller grönt (i läget Lägg till) när du spelar in.
4. För att starta inspelningen flyttar du skjutreglaget till play-läget (Spela upp).
5. För korta pauser eller för att stoppa inspelningen flyttar du skjutreglaget till stopp-läget. För att fortsätta inspelningen flyttar du skjutreglaget tillbaka till play-läget (Spela upp).
6. För att markera inspelningen som slutförd trycker du på funktionsknappen på vänster sida av inspelningsenheten.

För att tilldela prioriteringsstatus till inspelningen trycker du två gånger på funktionsknappen på höger sida av inspelningseenheten.

↳ Inspe­lingen laddas upp till SpeechExec och flyttas till mappen **Slutförda diktat** i arbetslistan.

Skapa en inspelning med SpeechAir

1. Öppna appen Voice Recorder på SpeechAir.
2. För att spela in ser du till att du är i inspelningsskärmen och flyttar skjutreglaget till inspelningspositionen .
↳ För att spela in ser du till att du är i inspelningsskärmen och flyttar skjutreglaget till inspelningspositionen.
3. För korta pauser eller för att stoppa inspelningen flyttar du skjutreglaget till stopp-läget . För att fortsätta inspelningen flyttar du skjutreglaget tillbaka till inspelningsläget .
4. Ladda upp inspelningen till SpeechExec genom att ansluta SpeechAir till datorn med en USB-kabel eller den anslutna dockningsstationen.
↳ Inspe­lingen laddas upp till SpeechExec och flyttas till mappen **Slutförda diktat** i arbetslistan.

Skapa en inspelning med SpeechOne

1. Starta SpeechExec.
2. Kontrollera att SpeechOne dockningsstation är ansluten till datorn.
3. Starta en inspelning genom att trycka på Inspelningsknappen på dockningsstationen eller trycka en gång på Headset-/volymknappen på headsetet.
4. Slutför en inspelning genom att trycka en gång till på Inspelningsknappen på dockningsstationen eller trycka en gång till på Headset-/volymknappen på headsetet.



NOTERA

Om du får ett Skype-samtal medan du gör en inspelning och om du tar emot samtalet, måste du trycka på Inspelnings- eller Headset-/volymknappen igen när du har avslutat samtalet och vill fortsätta spela in.

Skapa en inspelning med SpeechOne och fjärrkontrollen







Du kan använda fjärrkontrollen till headsetet SpeechOne precis som du använder SpeechMike med tryckknappar. Funktionerna på fjärrkontrollen är exakt desamma. Du behöver bara starta headsetet SpeechOne, och sedan startar och styr du inspelningen med fjärrkontrollen. Mer information finns i kapitlet [Skapa en inspelning med SpeechMike](#) [10].

Spela upp en dikteringsfil

Uppspelningsfunktionerna kan styras med en SpeechMike eller en PocketMemo, eller med knapparna på verktygsfältet i inspelningsfönstret eller i fönstret med arbetslistan.

Uppspelning med SpeechMike eller PocketMemo

SpeechMike med tryckknappar:

1. Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
2. För att snabbspola bakåt trycker du in och håller ned knappen  på SpeechMike. När spolningen bakåt når den önskade positionen släpper du -knappen.
3. För att snabbspola framåt trycker du in och håller ned knappen  på SpeechMike. När spolningen framåt når den önskade positionen släpper du -knappen.
4. För att starta uppspelningen trycker du på knappen  på SpeechMike. För att stoppa uppspelningen trycker du på -knappen igen.





SpeechMike eller PocketMemo med skjutreglage (Rec, Stop, Play, Rewind/Spela in, Stoppa, Spela upp, Snabbspolning bakåt):


1. Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
2. För att snabbspola bakåt flyttar du skjutreglaget på inspelningseenheten till Rewind-läget (Snabbspolning bakåt).
3. För att snabbspola framåt trycker du in och håller ned knappen för snabbspolning framåt på SpeechMike eller funktionsknappen på vänster sida av PocketMemo.
4. För att starta uppspelningen flyttar du skjutreglaget till Play-läget (Spela upp). För att stoppa uppspelningen flyttar du skjutreglaget till stopp-läget.


SpeechMike eller PocketMemo med skjutreglage (Forward, Play, Stop, Rewind/Snabbspolning framåt, Spela upp, Stopp, Snabbspolning bakåt):

1. Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
2. För att snabbspola bakåt flyttar du skjutreglaget på inspelningseenheten till Rewind-läget (Snabbspolning bakåt).
3. För att snabbspola framåt flyttar du skjutreglaget på inspelningseenheten till Fast forward-läget (Snabbspolning framåt).
4. För att starta uppspelningen flyttar du skjutreglaget till Play-läget (Spela upp). För att stoppa uppspelningen flyttar du skjutreglaget till stopp-läget.


Uppspelning i inspelningsfönstret

1. Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
2. För att starta uppspelningen klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning.
3. För att spola bakåt klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning. När spolningen bakåt når den önskade positionen klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning.
4. För att snabbspola framåt klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning. När spolningen framåt

när den önskade positionen klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning.


5. För att stoppa uppspelningen klickar du på knappen  i verktygsfältet för uppspelning.

Uppspelning i fönstret Arbetslista

För att starta eller stoppa en uppspelning väljer du en dikteringsfil och klickar på knappen  i verktygsfältet Arbetslista.



Redigera en tidigare inspelad fil

En tidigare inspelad fil kan redigeras om utskriften inte har påbörjats. Du kan redigera en fil genom att lägga till ytterligare en inspelningsdel, skriva över en del av inspelningen eller lägga till en inspelningsdel i slutet av filen.

1. Innan du redigerar en fil ska du börja med att välja önskat redigeringsläge (Infoga eller Skriv över). Du kan växla mellan lägena Infoga och Skriv över med hjälp av knappen INS/OVR på SpeechMike. Du kan också klicka på knappen  i verktygsfältet i inspelningsfönstret.
2. Öppna en inspelning genom att dubbelklicka på dikteringsfilen i arbetslistan.
↳ Dikteringsfilen öppnas i inspelningsfönstret.
3. Spela upp, spola framåt eller spola bakåt till den position där tillägget ska göras.
4. Börja inspelningen. Mer information om inspelning finns i kapitlet [Skapa en inspelning \[10\]](#).

Slutföra, pausa eller avbryta en inspelning

Markera en inspelning som slutförd

Tryck på knappen  EOL/ PRIO på SpeechMike eller funktionsknappen på höger sida av PocketMemo.


Du kan också klicka på knappen **Slutför** eller knappen  i SpeechExecs inspelningsfönster.

↳ Dikteringsfilen sparas i mappen **Slutförda diktat**. SpeechExec har ytterligare alternativ för slutförda diktat, till exempel konvertering till ett fördefinierat format, skicka via e-post eller kopiera till mappen **Säkerhetskopiering**.

Pausa en inspelning


Markera en inspelning som pausad om du vill avbryta inspelningen och slutföra den vid ett senare tillfälle.

Så här pausar du en inspelning:

Klicka på knappen  Spara som utkast i inspelningsfönstret.

↳ Dikteringsfilen sparas i mappen Slutförda diktat.

Avbryta en inspelning




Om du vill avbryta en inspelning utan att spara den klickar du på knappen  Stäng i inspelningsfönstret.

Spela in en instruktion

Instruktioner är inspelade kommentarer av dikteraren som är riktade till den person som skriver ut diktatet. SpeechExec stödjer två typer av instruktioner:

- Talade instruktioner lagras i dikteringsljudfilen vid den position där instruktionen spelades in.
(Exempel: den korrekta stavningen av ett namn eller en teknisk term eller instruktioner att infoga en ny paragraf.)
- Särskilda instruktioner spelas vanligtvis in i början av en diktering med särskild information när det gäller dikteringen. Särskilda instruktioner sparas i en separat ljudfil.
(Exempel: dokumentformateringsinstruktioner, namn på individer som ska ta emot kopior eller leveransinstruktioner.)

Spela in en talad instruktion

1. Kontrollera att du är i inspelningsläget.
2. I SpeechExec klickar du på knappen  i SpeechExecs inspelningsfönster.
På SpeechMike med skjutreglage trycker du in och håller ned -knappen.
På SpeechMike med tryckknappar trycker du in och håller ned INS/OVR-knappen.
3. Diktera instruktionen.
↳ Instruktionen spelas in i dikteringsfilen utan att din diktering skrivs över.
4. När du är klar med den talade instruktionen klickar du på knappen  igen eller släpper knappen på SpeechMike eller PocketMemo.
↳ Den talade instruktionen visas som en vit stapel på positionsskjutreglaget.







5. Fortsätt eller stoppa inspelningen.



NOTERA

En talad instruktion kan raderas på samma sätt som andra delar av dikteringsfilen: Radera den del av inspelningen som innehåller en eller flera talade instruktioner (se [Ta bort en dikteringsfil \[14\]](#)). Du kan även spela över den talade instruktionen (se [Redigera en tidigare inspelad fil \[13\]](#)).






Spela in en särskild instruktion

1. Klicka på knappen  i inspelningsfönstret.
2. Diktera den särskilda instruktionen.
↳ Särskilda instruktioner sparas i en separat ljudfil som bifogas dikteringen.
3. När du är klar med den särskilda instruktionen klickar du en gång till på knappen  i inspelningsfönstret.
4. För att spela upp den särskilda instruktionen klickar du på knappen  i inspelningsfönstret.
5. För att ta bort den särskilda instruktionen klickar du på knappen  i inspelningsfönstret.

Ta bort en dikteringsfil

Ta bort en del av en dikteringsfil

Så här gör du om du bara vill ta bort en del av en dikteringsfil:

1. Gå till början av det avsnitt som ska tas bort genom att spela upp eller snabbspola framåt/bakåt.
2. Klicka på knappen  i inspelningsfönstret.
3. Gå till slutet av det avsnitt som ska tas bort.
4. Klicka på knappen  i inspelningsfönstret.
↳ Avsnittet är markerat med en röd ram på positions-skjutreglaget.
5. För att ta bort avsnittet klickar du på knappen  i inspelningsfönstret. För att ångra ta bort-markeringen (den röda ramen) klickar du på knappene .
6. För att ångra den senaste borttagningen klickar du på knappen .

Ta bort en hel dikteringsfil


1. Välj den dikteringsfil som ska tas bort i arbetslistan. Om du vill välja mer än en fil trycker du ned Skift-tangenten på tangentbordet och klickar på de filer som ska väljas.
2. Klicka på **Redigera > Ta bort** i menyraden eller tryck på Delete-tangenten på tangentbordet för att ta bort de valda dikteringsfilerna.

5. Använda mer av SpeechExec

Inställningsmeny

I fönstret **Allmänna inställningar** kan du anpassa en mängd programinställningar som dikteringsalternativ, kryptering, användarprofiler, leveransregler, uppdateringar av programvara och alternativ för arbetslistan efter dina preferenser. Här kan du även konfigurera en PocketMemo, SpeechMike, SpeechAir, SpeechOne, fotkontroll samt inställningar för inspelare/ uppspelare.

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn. I den vänstra rutan visas de tillgängliga inställningarna.
2. Välj ett alternativ i listan för att visa de associerade tillvalen i höger ruta.
3. Klicka på **Verkställ** för att spara ändringarna eller klicka på **OK** för att spara inställningarna och stänga fönstret.




NOTERA


Alla eller vissa av inställningarna kan förkonfigureras och låsas av systemadministratören. Låsta inställningar är endast läsbara (read-only).

Konfigurera mappinställningar

Med SpeechExec kan du konfigurera mappinställningarna, t.ex. att ändra några av standardmappplaceringarna till nätverksvägar.

Så här ändrar du inställningarna:

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn. I den vänstra rutan visas de tillgängliga inställningarna.
2. Klick **Arbetslista > Mappar** på det vänstra planet.
3. Välj den mapp du vill redigera och ändra inställningarna i **Mappegenskaper** sektion. För att ändra sökväg, klicka på  ikon.



NOTERA

Om du vill använda nätverksvägar, se till att använda samma sökvägar för författare såväl som för de länkade transkriptionisterna.

4. Klicka på **Verkställ** för att spara ändringarna eller klicka på **OK** för att spara inställningarna och stänga fönstret.

Ändra mappsökvägar från standardsökvägen till den delade mappen i nätverket

När programvaran är installerad skapas en speciell SpeechExec-mapp med undermappar i den inloggade användarens dokumentmapp. Om du vill dela filerna bör du skapa en delad mapp på nätverket med lämpliga behörigheter och konfigurera SpeechExec att använda dessa delade mappar.

Så här ändrar du inställningarna:

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn. I den vänstra rutan visas de tillgängliga inställningarna.
2. Klick **Arbetslista > Mappar** på det vänstra planet.
3.
 - SpeechExec Dictate: Välj **Finished dictations** och ställ in **Väg** i **Mappegenskaper** till sökvägen till den delade mappen på nätverket.
 - SpeechExec Transcribe: Välj **Pending** och ställ in **Väg** i **Mappegenskaper** till sökvägen till den delade mappen på nätverket.

PocketMemo konfigurationsguide

PocketMemo konfigurationsguide hjälper dig att konfigurera och ställa in en PocketMemo.

1. Kontrollera att PocketMemo är påslagen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2. Starta programmet Philips SpeechExec.

3. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av DPM > DPM-guide** i listan till vänster.
4. Klicka på knappen **Starta guiden...** för att öppna guiden. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa PocketMemo.
5. Klicka på knappen **Slutför** för att stänga guiden och bekräfta överföringen av de nya inställningarna till PocketMemo.

Konfigurera nedladdningsprocessen från PocketMemo

Hur och vilka filer som laddas ned efter att en PocketMemo ansluts kan konfigureras i inställningsmenyn.

1. Kontrollera att PocketMemo är påslagen och anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av DPM > DPM-inställningar** i listan till vänster.
3. Klicka på knappen **Starta konfiguration...**
↳ Fönstret **Konfiguration för inspelare** öppnas.
4. Välj **Nedladdning** i vänstra rutan.
5. Välj vilka filer som ska laddas ned från PocketMemo. I inställningarna för hämtning kan du även ange om filer ska raderas på PocketMemo efter att de har laddats ned.
6. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och stänga fönstret.

SpeechMike konfigurationsguide

SpeechMike konfigurationsguide hjälper dig att konfigurera och ställa in din SpeechMike.

1. Anslut SpeechMike till datorn.
2. Starta programmet Philips SpeechExec.
3. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av SpeechMike > Konfigurationsguide** i listan till vänster.
4. Klicka på knappen **Starta guiden...** för att öppna guiden. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa SpeechMike.
5. Klicka på knappen **Slutför** för att stänga guiden och bekräfta överföringen av de nya inställningarna till SpeechMike.

SpeechAir konfigurationsguide

SpeechAir konfigurationsguide hjälper dig att konfigurera och ställa in en SpeechAir.

1. Kontrollera att SpeechAir är påslagen och anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av SpeechAir > Enhetskonfiguration** i listan till vänster.
3. Klicka på knappen **Öppna SpeechAir-guide...** för att öppna guiden. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa SpeechAir.
4. Klicka på knappen **Slutför** för att stänga guiden och bekräfta överföringen av de nya inställningarna till SpeechAir.

Konfigurera nedladdningsprocessen från SpeechAir

Hur och vilka filer som laddas ned efter att en SpeechAir ansluts kan konfigureras i inställningsmenyn.

1. Kontrollera att SpeechAir är påslagen och anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av SpeechAir > Hämtning** i listan till vänster.
3. I avsnittet **Filtyp för nedladdning** väljer du vilka filer du vill ladda ned från SpeechAir. I inställningarna för hämtning kan du även ange om filer ska raderas på SpeechAir efter att de har laddats ned.
4. Klicka på **OK** för att spara inställningarna och stänga fönstret.

SpeechOne konfigurationsguide

SpeechOne konfigurationsguide hjälper dig att konfigurera och ställa in en SpeechOne.


1. Kontrollera att SpeechOne är påslagen och anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och välj **Konfiguration av SpeechOne > Enhetskonfiguration** i listan till vänster.
3. Klicka på knappen **Starta guiden...** för att öppna guiden. Följ instruktionerna på skärmen för att anpassa SpeechOne.
4. Klicka på knappen **Slutför** för att stänga guiden och bekräfta överföringen av de nya inställningarna till SpeechOne.

Använda Philips SpeechLive

Philips SpeechLive är en molnbaserad dikteringslösning som gör att du kan spara, hämta och dela dikteringsfiler dygnet runt var du än befinner dig i världen, med garanterad maximal fälsäkerhet.

Innan du kan skicka ett diktat till SpeechLive behöver du ha ett giltigt SpeechLive-konto. Om du inte har börjat använda SpeechLive än kan du skapa ett nytt användarkonto på www.speechlive.com.

Konfigurera SpeechLive

1. Klicka på **Starta SpeechLive**  verktygsfältet.
↳ Fönstret SpeechLive konfigurationsguide öppnas.
2. Ange din **e-postadress** och ditt **lösenord**.
3. Klicka på **Nästa**.
↳ Nu är dikteringsprogrammet SpeechExec kopplat till ditt SpeechLive-användarkonto.



NOTERA

Mer information om hur du använder SpeechLive och SpeechLivetjänsterna, t.ex. utskriftstjänsterna, finns i speechlive.com/help.

Funktioner för taligenkänning

SpeechExec Enterprise sköter hela arbetsflödet för diktering och utskrift och inkluderar gränssnittet för taligenkänningsprogrammet Dragon NaturallySpeaking. Därmed kan du styra hela processen från diktering, taligenkänning och korrigering till det slutliga textdokumentet i SpeechExec.



NOTERA

- Det krävs ytterligare en SpeechExec-licens för att aktivera taligenkänningsfunktionerna. Kontakta din lokala Philips-återförsäljare om du vill veta mer om uppgraderingen.
- Om du redan har en taligenkänningslicens för SpeechExec aktiverar du den genom att klicka på **Help (Hjälp) > License information (Licensinformation)** i menyraden.

Konfigurera taligenkänning

SpeechExec Enterprise installerar endast de filer och komponenter som är nödvändiga för åtkomst till programfunktionerna för taligenkänning. Taligenkänningsprogrammet Dragon NaturallySpeaking måste köpas och installeras separat. Mer information om installation, konfiguration, inläring och anpassning av Dragon NaturallySpeaking finns i användarhandboken för Dragon NaturallySpeaking.



NOTERA

För att Dragon-taligenkänning ska fungera optimalt bör du inte ha för många andra program igång i bakgrunden. Då kan datorn bli långsam vilket påverkar prestandan för i Dragon-taligenkänning.

Innan du kan använda Dragon NaturallySpeaking för taligenkänning krävs en Dragon-användarprofil med ett giltigt användarnamn och en dikteringskälla. Mer information finns i kapitlet [Skapa en användarprofil för Dragon \[17\]](#).

Användarprofiler kan antingen sparas på den lokala hårddisken (C:) eller på en server där du kommer åt dem via en nätverksanslutning (roamingprofiler).

Innan du använder taligenkänningsfunktionen ska du göra följande inställningar:



NOTERA

Om du installerar taligenkänningsprogrammet Dragon separat rekommenderar vi att du gör alla inställningar för Dragon (t.ex. användarprofiler och ordförråd) via Dragon-fältet och inte via SpeechExec eller SpeechExec Speech Recognition Recorder.

- Aktivera funktionerna för taligenkänning i inställningsmenyn i SpeechExec under **Inställningar > Allmänna inställ-**

ningar > Taligenkänning > Inställningar för igenkänning > Inställningar för taligenkänning.

- Välj din Dragon-användarprofil.
- Förbättra din användarprofil genom att träna in ordförråd från typiska dokument i **Allmänna inställningar > Taligenkänning > Ordförråd > Lär av särskilda dokument.**

Valfria inställningar

- Aktivera användningen av roamingprofiler under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Inställningar för igenkänning.**
- Aktivera användning av mallar under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Mallar** om du vill att texten ska infogas i ett fördefinierat textdokument.
- Aktivera automatisk start av igenkänningskön under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Taligenkänning offline** om du vill att dikteringsfiler som läggs till i igenkänningskön ska behandlas automatiskt.
- Aktivera automatisk insamling av korrigerade dikteringsfiler för anpassning under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Anpassning** om du vill anpassa Dragon-användarprofiler utifrån taligenkänningen från de korrigerade dokumenten.
- Aktivera automatisk start av taligenkänningskön när dikteringsfiler hämtas från inspelaren PocketMemo eller SpeechAir. Du aktiverar det här alternativet under **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning offline**. Därefter går du i DPM- eller SpeechAir-guiden till avsnittet Nedladdning med USB och aktiverar **Dragon-taligenkänning**.



NOTERA

- Om det här alternativet aktiveras kommer alternativen för konvertering, kryptering och annan leverans efter hämtning att inaktiveras.
- När du använder det här alternativet måste du se till att leveransalternativet **SR** (Speech recognition, Taligenkänning) även är aktiverat på PocketMemo och i Voice Recorder-appen på SpeechAir.

Skapa en användarprofil för Dragon

Skapa en ny användarprofil

1. Gå till **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Inställningar för igenkänning.**
2. I avsnittet **Inställningar för taligenkänning** klickar du på **Skapa ny Dragon-profil...**
↳ Fönstret **New User Profile** (Ny användarprofil) öppnas.
3. Klicka på **New...** (Ny...) och följ instruktionerna på skärmen.



NOTERA

- När du skapar en ny Dragon-profil och använder en Philips SpeechMike-mikrofon väljer du **Microphone: SpeechMike III** (Mikrofon: SpeechMike III) som ljudenhet i konfigurationsfönstret i Dragon.
- När du skapar en ny Dragon-profil och använder en Philips PocketMemo-inspelare ska du välja **Transcription source** (Utskriftskälla) som ljudenhet i konfigurationsfönstret i Dragon.
- När du skapar en ny Dragon-profil och använder ett Philips SpeechOne-headset för diktering väljer du **Headset Microphone: SpeechMike III** (Mikrofon: SpeechMike III) som ljudenhet i konfigurationsfönstret i Dragon.
- Det är starkt rekommenderat att använda en USB-mikrofon som dikteringskälla. Det är bara den källan som kan användas till att spela in dikteringsfiler i SpeechExec.
- Använd samma användarnamn för din Dragon-användarprofil som för din SpeechExec-profil. För att välja en Dragon-profil går du till **Inställningar > Allmänna inställningar > Inställningar för igenkänning > Användarnamn** och väljer den aktuella användarprofilen från listrutan.

Uppgradera en befintlig profil

Du kan uppdatera befintliga inställningar för igenkänning som du har skapat i tidigare versioner av Dragon NaturallySpeaking. När du har uppdaterat profilerna kan du använda dem tillsammans med Dragon i SpeechExec.



NOTERA

Den här funktionen är inte tillgänglig om alternativet **Använd Dragon roaming** är aktiverat.

Så här uppdaterar du en befintlig profil:

- Gå till **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Inställningar för igenkänning**.
- Klicka på **Uppgradera gamla profiler...**
- När du får frågan om du tillåter att programmet gör ändringar på enheten klickar du på **Ja**.
- Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera din gamla profil.

Använda taligenkänning

SpeechExec stöder två typer av taligenkänning. Det du säger skrivs ut på skärmen under tiden som du dikterar (taligenkänning online), eller så skrivs filer som tidigare spelats in (till exempel med en PocketMemo eller en SpeechAir) ut när de laddas ned till datorn (taligenkänning offline).

Taligenkänning online

Diktera direkt i taligenkänningsprogrammet och få din text utskrivna av Dragon med en gång.

- Anslut dikteringsenheten till datorn.
- Skapa ett diktat med taligenkänning i SpeechExec genom att välja **New with speech recognition** (Nytt med taligenkänning) i verktygsfältet i arkivmenyn.
↳ Fönstret **SpeechExec Speech Recognition Recorder** (SpeechExec taligenkänningsinspelare) öppnas.
- Börja inspelningen. Mer information om inspelning finns i kapitlet [Skapa en inspelning \[10\]](#).



NOTERA

Det du säger skrivs ut på skärmen samtidigt som du pratar. Du kan korrigera den transkriberade texten under inspelningen eller när inspelningen är slutförd.

- Tryck på knappen ◀ eller ▶ på din SpeechMike en kort stund om du vill markera föregående eller nästa ord för redigering eller korrigering. Tryck på knappen •EOL/••PRIO flera gånger om du vill markera ett eller flera ord före markörens placering. Om du vill visa dialogrutan för korrigering eller stavning i Dragon NaturallySpeaking markerar du det ord som är felaktigt och trycker på knappen INS/OVR på din SpeechMike. Om ingen text är markerad kommer ordet eller meningen före markören att markeras.



TIPS

Välj vilken dialogruta som ska visas när knappen INS/OVR är intryckt under **Inställningar > Allmänna inställningar > Arbetslista > Genvägar > Online-inspelare**.

- När inspelningen är slutförd väljer du något av följande alternativ från verktygsfältet eller arkivmenyn:
 - Slutför:** Dikteringsfilen flyttas till mappen **Arkiv** och statusen ändras till **Utskrift slutförd**. Ett textdokument (.rtf) som innehåller den utskrivna texten bifogas till dikteringsfilen.



NOTERA


Mappen **Arkiv** är dold som standard. För att visa **Arkiv** i mapprädet klickar du på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och väljer **Arbetslista > Mappar** i listan till vänster. Välj **Arkiv** och ändra alternativet **Synlig** till **Ja**.



- Skicka till korrigering:** Dikteringsfilen flyttas till mappen **Slutförda diktat** och statusen ändras till **Korrigering väntar**. Ett textdokument (.rtf) som innehåller den utskrivna texten bifogas till dikteringsfilen.
- Spara som utkast:** Markera en inspelning som pausad om du vill avbryta inspelningen och slutföra den vid ett senare tillfälle. Inspelelingen sparas i mappen **Pausade**.

Taligenkänning offline

Spela in ett diktat med diktafonenheten och låt Dragon skriva ut dina dikteringsfiler när du har laddat ned dem från diktafonenheten till SpeechExec.

- Ladda ned en tidigare inspelad fil från din PocketMemo eller SpeechAir (se [Ladda ned inspelningar från en dik-](#)

tafonenhet [10]) eller skapa en ny dikteringsfil i SpeechExec genom att välja  (Ny) i verktygsfältet eller arkivmenyn (se [Skapa en inspelning \[10\]](#)).

2. Välj en eller flera dikteringsfiler från arbetslistan.
3. Klicka på knappen  **Lägg till i kön för Dragon-taligenkänning** i verktygsfältet för att ställa de valda filerna i kö till taligenkänning i köpanelen för **Taligenkänning**.
4. Klicka på knappen  **Starta igenkänningskö** i köpanelen för **Taligenkänning** för att starta taligenkänningen.
↳ När taligenkänningen har slutförts flyttas dikteringsfilen till mappen **Slutförda diktat** och statusen ändras till **Korrigerig väntar**. Ett textdokument (.rtf) som innehåller den utskrivna texten bifogas till diktatet.

NOTERA

- Namnet på användarprofilen i Dragon NaturallySpeaking måste vara exakt samma som dikterarnamnet i SpeechExec och det dikterarnamn som används för inspelningar på den handburna diktafonenheten. Taligenkänningsprogrammet kan inte känna igen diktat om Dragon-profilnamnet skiljer sig från dikterarnamnet. Om så är fallet kontaktar du administratören.
- Taligenkänning stöds inte för följande dikteringsfiler:
 - WAV-filer med en samplingshastighet på mindre än 11 kHz.
 - Krypterade diktat

NOTERA

- Om den utskrivna texten redigeras eller korrigeras för mycket eller om hela dokumentflödet ändras kanske inte markeringarna fungerar korrekt.
- Om delar av den utskrivna texten tas bort kommer relaterade ljuddata att finnas kvar i ljudfilen.
- Dikteringsfiler med statusen **Utskrift slutförd** kan endast öppnas för uppspelning. De kan inte redigeras eller korrigeras.

Skicka dikteringsfiler via e-post

SpeechExec ger möjlighet att överföra dikteringsfiler via e-post direkt till valfri mottagare, t.ex. den som ska skriva ut filen.

NOTERA

- Om internetanslutning saknas är alternativet QuickSend (om detta har aktiverats) inte tillgängligt. Alla dikteringsfiler sparas då i **Utkorgen**. Du kan skicka dessa filer senare, när du har tillgång till internetanslutning.

Ställa in en e-postprofil

Om du vill överföra dikteringsfiler direkt från SpeechExec utan att använda datorns standardprogram för e-post måste du ställa in en e-postprofil.

NOTERA

- Om du inte har ställt in någon e-postprofil skickas e-postmeddelanden via datorns standardprogram för e-post (t.ex. Microsoft Outlook).

Spela upp och korrigerar utskrivna inspelningar

1. Dubbelklicka på en dikteringsfil i arbetslistan som har stöd för taligenkänning.
↳ Dikteringsfilen öppnas i SpeechExec Speech Recognition Recorder.
2. Du kan snabbspola bakåt eller framåt eller starta uppspelning med knapparna i verktygsfältet på taligenkänningsinspelaren, SpeechMike eller PocketMemo. Mer information finns i kapitlet [Spela upp en dikteringsfil \[12\]](#).
↳ Som standard markeras den utskrivna texten samtidigt under uppspelningen eller under snabbspolning framåt eller bakåt.
↳ Du kan ändra den här inställningen i **Inställningar > Allmänna inställningar > Taligenkänning > Korrigeringsinställningar**.

Så här ställer du in en e-postprofil:

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn och välj sedan **Leverans > E-post** i listan till vänster.
2. Avmarkera alternativet **Använd standardprogrammet för e-post för att skicka diktat (QuickSend)**.
3. Klicka på knappen **Lägg till...** för att lägga till en ny profil. Välj en typ av profil, ange ett profilnamn och klicka på **OK**.
↳ Inställningsfönstret för den valda profilen visas.
4. Ange inställningarna för den valda profilen och klicka på **OK** för att spara inställningarna.

Skicka dikteringsfiler manuellt via e-post

Du kan skicka dikteringsfiler manuellt med alternativet QuickSend och ditt standardprogram för e-post. Du kan också spara dina diktat i **Utkorgen** och skicka alla filer samtidigt vid ett senare tillfälle.



NOTERA

Om du vill använda QuickSend-funktionen måste du se till att den är aktiverad i **Inställningar > Allmänna inställningar > Leverans > E-post**.

Så här överför du dikteringsfiler manuellt:

1. Välj en eller flera dikteringsfiler från arbetslistan.
2. Klicka på knappen **Skicka som e-post**.
↳ Om du har aktiverat QuickSend-funktionen öppnas ett e-postfönster med den eller de bifogade dikteringsfilerna, antingen i datorns standardprogram för e-post eller via den inställda e-postprofilen.
↳ Om du har avaktiverat QuickSend-funktionen sparas dikteringsfilen/-filerna i **Utkorgen** och ett nytt meddelandefönster öppnas för var och en av dikteringsfilerna.
3. Ange mottagare, meddelandetext och eventuella ytterligare bilagor.
4. Om du har aktiverat QuickSend-funktionen klickar du på **Skicka** när du vill skicka meddelandet.
Om du har avaktiverat QuickSend-funktionen klickar du på **OK** för att stänga nytt meddelandefönstret och skicka dikteringsfilerna tillsammans vid ett senare tillfälle.
5. Om du vill skicka alla dikteringsfilerna samtidigt vid ett senare tillfälle klickar du på knappen **Skicka och ta emot** i verktygsfältet.
↳ Alla dikteringsfiler i **Utkorgen** överförs. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt \[21\]](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.



NOTERA

- Mappen **Utkorgen** är dold som standard. För att visa **Utkorgen** i mappträdet klickar du på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och väljer **Arbetslista > Mappar** i listan till vänster. Välj **Utkorgen** och ändra alternativet **Synlig** till **Ja**.
- Du kan bifoga högst fem dikteringsfiler i samma e-postmeddelande. Om du har valt fler än fem dikteringsfiler skapar SpeechExec ett nytt meddelande för varje grupp om fem filer, som du måste skicka manuellt.

Inställningar för att skicka e-post automatiskt

Du kan ställa in att dina dikteringsfiler automatiskt ska förberedas för att skickas med e-post när en inspelning är slutförd eller när filer laddas ned från en PocketMemo eller en SpeechAir.

För SpeechExec-inspelare:

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn.
2. Om du vill aktivera automatisk sändning när en dikteringsfil är slutförd i SpeechExec-inspelaren väljer

du **Diktat > Diktat slutfört** i listan till vänster. Aktivera alternativet **E-post**.

3. Klicka på knappen **OK** för att spara inställningarna.
↳ Dikteringsfilerna kommer nu automatiskt att kopieras till **Utkorgen** när de är slutförda.
4. Klicka på knappen **Skicka och ta emot** i verktygsfältet för att överföra alla dikteringsfiler som sparas i **Utkorgen**. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt \[21\]](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.

För PocketMemo:

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn.
2. Om du vill att dikteringsfiler ska skickas automatiskt efter att de laddats ned från en PocketMemo väljer du **Konfiguration av DPM > Överlämnande efter nedladdning**. Aktivera alternativet **E-post**. Om du vill kan du ställa in standardinnehåll för e-postmeddelanden (t.ex. mottagare, ämne, meddelandetext och bilagor) genom att klicka på knappen **Konfigurera**.
↳ Dikteringsfilerna kommer nu automatiskt att kopieras till **Utkorgen** när de laddas ned från en PocketMemo.
3. Klicka på knappen **Skicka och ta emot** i verktygsfältet för att överföra alla dikteringsfiler som sparas i **Utkorgen**. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt \[21\]](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.

För SpeechAir:


1. Anslut SpeechAir till datorn.
2. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn.
3. För att ställa in automatisk sändning efter att en dikteringsfil laddats ned från SpeechAir väljer du **Konfiguration av SpeechAir > Enhetskonfiguration > Öppna SpeechAir-guide**.
4. I avsnittet **Nedladdning med USB** i SpeechAir-guiden aktiverar du **E-postleverans**.
5. Klicka på **Slutför** för att spara inställningarna.
↳ Dikteringsfilerna kommer nu automatiskt att kopieras till **Utkorgen** när de laddas ned från en SpeechAir.
6. Klicka på knappen **Skicka och ta emot** i verktygsfältet för att överföra alla dikteringsfiler som sparas i **Utkorgen**. I kapitlet [Skicka dikteringsfiler automatiskt \[21\]](#) hittar du mer information om att skicka dikteringsfiler i **Utkorgen** automatiskt.



NOTERA

Mappen **Utkorgen** är dold som standard. För att visa **Utkorgen** i mappträdet klickar du på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden och väljer **Arbetslista > Mappar** i listan till vänster. Välj **Utkorgen** och ändra alternativet **Synlig** till **Ja**.

Skicka dikteringsfiler automatiskt

Som standard överförs dikteringsfiler i **Utkorgen** bara om du klickar på knappen  **Skicka och ta emot** i verktygsfältet. Om du vill kan du ändra den här inställningen så att dikteringsfilerna skickas automatiskt.

Så här skickar du diktat automatiskt:

1. Klicka på **Inställningar > Allmänna inställningar** i menyraden för att öppna inställningsmenyn och välj sedan **Leverans > Skicka/ta emot** listan till vänster.
2. Aktivera alternativet **Skicka och ta emot automatiskt** och ställ in hur ofta du vill att diktat ska skickas automatiskt.
3. Klicka på knappen **OK** för att spara inställningarna.
↳ Dikteringsfilerna i Utkorgen kommer nu att skickas automatiskt via e-post.

6. Felsökning

I tabellen nedan hittar du de vanligaste problemen som du kan stöta på i programmet SpeechExec. Om du inte kan

lösa problemet med hjälp av informationen nedan ska du kontakta den Philips-partner som du köpte programmet av.

Problem	Orsak	Lösning
Operativsystemet slutar svara efter omstart.	Om Philips SpeechMike används tillsammans med vissa USB-hubbar kan operativsystemetsluta svara när datorn startas.	Koppla ur SpeechMike innan du startar datorn och anslut den igen efteråt. Vi rekommenderar att du byter ut USB-hubben eller ansluter din SpeechMike direkt till datorns USB-port.
SpeechMike fungerar inte alls	En del datorleverantörer begränsar den utgående strömmen från USB-portar till 100 mA. Dessa portar kanske inte tillhandahåller tillräckligt med ström för att SpeechMike skall fungera riktigt.	<ul style="list-style-type: none">• Använd AC-laddaren.• Anslut SpeechMike via hubben med egen strömförsörjning.
SpeechMike är ansluten till datorn men ljudet hörs bara i datorhögtalaren.	Windows kan stödja flera uppspelningsenheter samtidigt. Om du avaktiverar enheten för uppspelning så avaktiveras den även för inspelning.	Ändra inställningarna för uppspelning via Start > Kontrollpanelen > Ljud > Uppspelning eller högerklicka på högtalarikonen i verktygsfältet och välj Uppspelningsenheter .
När jag har slutfört ett diktat i taligenkänningsinspelaren kan jag inte hitta mina slutförda diktat.	Diktat som har slutförts i taligenkänningsinspelaren sparas i mappen Arkiv . Mappen Arkiv är dold som standard.	För att visa Arkiv i mappträdet klickar du på Inställningar > Allmänna inställningar i menyraden och väljer Arbetslista > Mapper i listan till vänster. Välj Arkiv och ändra alternativet Synlig till Ja .
Jag hittar inte Utkorgen .	Mappen Utkorgen är dold som standard.	För att visa Utkorgen i mappträdet klickar du på Inställningar > Allmänna inställningar i menyraden och väljer Arbetslista > Mapper i listan till vänster. Välj Utkorgen och ändra alternativet Synlig till Ja .
Att skicka diktat via Gmail fungerar inte längre.	Inloggningskraven för Gmail har ändrats.	Använd en annan e-postleverantör eller byt till SpeechLive om du vill fortsätta använda Gmail.

7. Tekniska data

Systemkrav

SpeechExec:

- Processor:
1 GHz Intel med dubbla kärnor eller motsvarande AMD-processor
- RAM:
4 GB för 64-bitarsversioner av Microsoft Windows 10
- Ledigt hårddiskutrymme:
2,5 GB ledigt utrymme på hårddisken för SpeechExec och Microsoft .NET Framework
- Webbläsare:
Senaste versionen av Google Chrome (Windows och Mac OS)
- Operativsystem som stöds:
Microsoft Windows 10 (64-bit)
Microsoft Windows 11 (64-bit)
- Grafikkort:
DirectX-kompatibelt grafikkort med maskinvaruacceleration rekommenderas
- Ljud:
Ljudkort med stöd för 16-bitarsinspelning
- Windows Media Player måste vara installerat i ett Windows-operativsystem
- En ledig USB-port
- Hörlursuttag 3,5 mm
- Internetanslutning för obligatorisk aktivering av programvara

Ytterligare systemkrav för Dragon-taligenkänning:

- Taligenkänningsprogram som stöds:
Nuance Dragon Professional 13/14/15/16 Individual/Group
Nuance Dragon Legal 13/14/15/16
Dragon Medical Practice Edition 3/4
- Processor:
2,2 GHz Intel med dubbla kärnor eller motsvarande AMD-processor
- RAM:
8 GB för 64-bitarsversioner av Microsoft Windows 10
- Ledigt hårddiskutrymme:
4 GB ledigt hårddiskutrymme

Öppen programvara

Produkter som nämns i den här användarhandboken kan innehålla programvara med öppen källkod.

Speech Processing Solutions GmbH åtar sig härmed att på begäran leverera en kopia av den fullständiga källkoden för de upphovsrättsskyddade öppna programpaketerna som används inom den här produkten när respektive programlicens kräver detta. Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köp av

produkten. Om du vill ha källkoden kan du skicka ett mejl på engelska till: info@speech.com.



Utgivningsdatum 2024-02-06

© 2024 Speech Processing Solutions GmbH. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Philips och Philips sköldsymbol är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av Speech Processing Solutions GmbH på licens från Koninklijke Philips N.V. Alla varumärken tillhör respektive ägare.